

Tipos de recubrimiento de guantes

Dip Normal	Dip 3/4	Dip Total
		

Tipos de puños

	Puño Tejido: Reforzado con tejido en los bordes. Previene que los materiales se introduzcan al guante y que entren en contacto con la mano.		Puño Abierto: El diseño abierto y amplio facilita la colocación y remoción de los guantes. Comúnmente utilizados en líneas de guantes de cuero y estilos multipropósito.
	Puño Elástico: Impide que el polvo y la suciedad penetren a la mano, a la vez que proporciona un ajuste seguro. Ayuda a mantener las manos calientes. Encaja convenientemente en mangas de la ropa.		Puño de "Quita y Pon": Diseño abierto. Fáciles de poner y quitar. Rebordo sencillo.
	Puño Ajustable: Conocido por su flexibilidad que proporciona un ajuste seguro y fácil remoción. El cierre de adhesivo con velcro en una banda elástica es la característica de este tipo de puño.		Puño Serrado: Diseño abierto, acabado en forma de sierra.
	Puño de Seguridad: Con una tira elástica, proporciona una protección adicional a la zona de la muñeca, además, facilidad de movimiento. Hay algunos puños que son recubiertos de goma para ayudar a repeler la humedad y aumentar la vida útil. Es fácil de quitar en situaciones de emergencia y ofrece una protección adicional en el antebrazo. Varía en longitud de 2 1/2" a 2 3/4".		Puño Recto: Proporciona una longitud adicional a fin de proteger de productos químicos que escurren.
	Puño Tipo Guantelete: Es un puño de seguridad extendido, generalmente de 4.5" a 5" de longitud. Ofrece mayor protección a la muñeca y el antebrazo. De uso común para los trabajos con químicos y con soldadura.		Puño con bordón: El borde doblado del puño mejora la resistencia al desgarre, impide que el puño se enrolle durante el uso y evita que las gotas salgan de la zona del guante. Este tipo de puño se utiliza con los guantes de materiales elásticos impermeables.